

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	OPEN / CLOSE
AUDIO	STOP
MENU	SLOW/SEARCH REW
SEARCH MODE	PLAY / PAUSE
1/2/3/4/5	SLOW/SEARCH FWD
6/7/8/9/0	
C	
+10	
DISPLAY	
ZOOM	
ANGLE	
SUBTITLE	
SKIP/FRAME NEXT	
SKIP/FRAME PREV	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
SELECT	
RETURN	
TIME	
A → B	
TITLE	
PROGRAM	
REPEAT	

Listado de botones del mando:
POWER, AUDIO, MUTE, MENU, SEARCH MODE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, SCE, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, SKIP/FRAME NEXT, SKIP/FRAME PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, REPEAT, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, SLOW/SEARCH REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, SLOW/SEARCH FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV