

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SYNC MENU
SCENE
OPTIONS
VOL+
VOL -
PROG/CH+
PROG/CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
+
BACK / RETURN
Track ID
DIGITAL / ANALOG
i+

/ GUIDE
INTERNET VIDEO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
3D
SKIP NEXT
SKIP PREV
i - MANUAL
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0 /, / AV, SYNC MENU, SCENE, OPTIONS, VOL+, VOL, / PROG/CH+, / PROG/CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK / RETURN, BACK, Track ID, SLEEP, DIGITAL / ANALOG, TV/DTV, / i+, INFO, / GUIDE, EPG, INTERNET VIDEO, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, MANUAL, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .