

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER ON
MUTE
MENU / OSD
POWER OFF
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DELAY
PREV. CH
HOME
SUR MODE
P. SCAN / TOP MENU
RDS / *
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK / EXIT
SLEEP
TEST
OPTION / INFO

MEM
DIRECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
CLEAR
AUDIO
AUX
CABLE / SAT
DISC
GAME
MHL
NETWORK
RADIO
STB
TV
USB
CH / TUNE+
CH / TUNE -
DIM

Listado de botones del mando:

POWER ON, POWER, MUTE, MENU / OSD, MENU, POWER OFF, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DELAY, / AV, PREV CH, HOME, SUR MODE, P SCAN / TOP MENU, RDS / , VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / EXIT, BACK, SLEEP, TEST, TV/DTV, OPTION / INFO, INFO, MEM, EPG, DIRECT, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CLEAR, AUDIO, AUX, CABLE / SAT, DISC, GAME, MHL, NETWORK, RADIO, STB, 0USB, / AV, CH / TUNE+, CH / TUNE, DIM, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV