

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




AUDIO
PUP – UP MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION MENU
DRIVE SELECT
DISPLAY
PIP
SETUP
VIERA CAST
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↵ / RETURN
STATUS
OPTION
DIR. NAVIG. / TOP MENU
OPEN / CLOSE
PAUSE

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO, MUTE, PARRIBA, ARRIBA MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/FUNCTION MENU, / AV, DRIVE
SELECT, DISPLAY, PIP, SETARRIBA, VIERA CAST, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN,
BACK, STATUS, INFO, OPTION, EPG, DIR NAVIG / TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY,
AMARILLO, FWD, AZUL, CANCEL, ROJO, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV