






# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TXT
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK

INFO
EPG
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUBT



PAUSE
STOP
REC
PLAY / PAUSE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TXT, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBT, PAUSE, STOP, REC, PLAY / PAUSE, .