

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	STOP
AUDIO	REW
MENU	PLAY
CLEAR	FWD
1/2/3/4/5	SEARCH MODE
6/7/8/9/0	STEP LEFT
DISPLAY	STEP RIGHT
NEXT DISC	REPEAT
ANGLE	
SUBTITLE	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
... / RETURN	
TIME / TEXT	
SUR	
INSTANT SEARCH	
INSTANT REPLAY	
TOP MENU	
OPEN / CLOSE	
PAUSE	

Listado de botones del mando:
POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, NEXT DISC, ANGLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TIME / TEXT, SLEEP, SUR, TV/DTV, INSTANT SEARCH, INFO, INSTANT REPLAY, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SEARCH MODE, STEP IZQUIERDA, STEP DERECHA, REPEAT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV