

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY / ON
AUDIO
↑ / HOME MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
KEY LOCK
DISPLAY
POP UP MENU / MENU
ANGLE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↵ / RETURN
REPLAY
SECONDARY VIDEO
CONTINUED
SKIP SEARCH
OPEN / CLOSE

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
CLEAR
REPEAT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

STANDBY / ON, POWER, AUDIO, MUTE, / HOME MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, SOURCE, KEY LOCK, DISPLAY, POP ARRIBA MENU / MENU, ANGLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, REPLAY, SLEEP, SECONDARY VIDEO, TV/DTV, CONTINUED, EPG, SKIP SEARCH, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CLEAR, REPEAT, ROJO, .