

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY / ON
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
REC MODE
EDIT
TOP MENU
ANGLE
SETUP
SUBTITLE
TV VOL+
TV VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
LIVE
TV / VIDEO
INFO
GUIDE
MEMO / MARK

OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP / CLEAR
REC
REW
PLAY
FWD
DVD
HDD
PR / PAGE+
PR / PAGE -
PROG CHECK
PROG
LIVE CHECK
RED / DISPLAY
GREEN / ON SCREEN
YELLOW / ↶
BLUE / ↷

Listado de botones del mando:
STANDBY / ON, POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0REC MODE, / SCE, EDIT, TOP MENU, ANGLE, SETARRIBA, SUBTITLE, TV VOL, VOL+, TV VOL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, LIVE, SLEEP, TV / VIDEO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, MEMO / MARK, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP / CLEAR, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DVD, HDD, PR / PAGE+, PR / PAGE, PROG CHECK, PROG, LIVE CHECK, ROJO / DISPLAY, VERDE / ON SCREEN, AMARILLO / , AZUL / , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV