

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



[Power]
[Mute]
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SAT
ZOOM
V - FORMAT
TEXT
PAGE UP
PAGE DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
TV / RADIO
INFO
GUIDE
FAV
RED / AUDIO
GREEN / TIMER

YELLOW / PAUSE
BLUE / USB
SUB.T
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0SAT, / SOURCE, ZOOM, FORMAT, TEXT, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / TIMER, VERDE, AMARILLO / PAUSE, AMARILLO, AZUL / USB, AZUL, SUBT, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .