

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTING
MENU
ANALOG DIRECT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / SAT
+10
BASS BOOST
DIRECT TUNE
AUDIO SPLIT
EQUALIZER
VOL+
VOL -
EQ BASS+
EQ BASS -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
NIGHT MODE
SLEEP
AM / FM
INFO

MEMORY
AFD
PRESETS
MODE -
PRESET SHIFT
MODE+
SND BACK DECOD.
TUNER
SND FOLDER MUSIC
SND FOLDER SOUND
5.1
AM
AUX
CD
DAT
DIGITAL
DVD
FM
LD
MD / TAPE
MODE
PHONO
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3

TAPE
VOL CENTER+
VOL CENTER -
TUNING+
TUNING -
MENU UP
MENU DOWN
MENU LEFT
MENU RIGHT
ON SCREEN
STEREO
SURR MODE
SURR NORMAL
DIMMER
SURROUND
TEST TONE
VOL REAR -
VOL REAR+

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, MUTE, MENU, ANALOG DIRECT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / SAT, / SCE, BASS BOOST, DIRECT TUNE, AUDIO SPLIT, EQUALIZER, VOL+, VOL-, EQ BASS+, EQ BASS-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, NIGHT MODE, BACK, SLEEP, AM / FM, TV/DTV, INFO, MEMORY, EPG, AFD, FAV, PRESETS, ROJO, MODE, VERDE, PRESET SHIFT, AMARILLO, MODE+, AZUL, SND BACK DECOD, TUNER, SND FOLDER MUSIC, SND FOLDER SOUND, AUX, DAT, DIGITAL, DVD, MD / TAPE, 0MODE, / SCE, PHONO, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, TAPE, VOL CENTER+, VOL+, VOL CENTER, VOL, TUNING+, TUNING, MENU ARRIBA, MENU ABAJO, MENU IZQUIERDA, MENU DERECHA, ON SCREEN, STEREO, SURR MODE, SURR NORMAL, DIMMER, SURROUND, TEST TONE, VOL REAR, VOL REAR+, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV