

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTING	
CANCEL	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
>10	
VOLUME+	
VOLUME -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
TUNING+	
TUNING -	
REPEAT	
SLEEP	
REC	
PLAY	
PROGRAM	
RANDOM	
PAUSE	
STOP	
PLAY	
CD	
EXT / MD	
TAPE	
TUNER	

POWER, MUTING, MUTE, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, TUNING+, TUNING, ABAJO, REPEAT, BACK, SLEEP, REC, TV/DTV, PLAY, INFO, PROGRAM, EPG, RANDOM, FAV, PAUSE, STOP, PLAY, AMARILLO, EXT / MD, TAPE, TUNER, .