

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
R. LIST
DISPLAY
SIZE
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK

SLEEP
TV / RADIO
SUBPAGE

EPG
FAV
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / I/II
MEDIA
REVEAL
S. MODE
P. MODE
SUBTITLE
SKIP MEXT
SKIP PREV
T. SHIFT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, R LIST, DISPLAY, SIZE, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, SUBPAGE, INFO, EPG, FAV, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / I/II, MEDIA, REVEAL, S MODE, P MODE, SUBTITLE, SKIP MEXT, SKIP PREV, T SHIFT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .