

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



ON / STANDBY
AUDIO
□□□ / MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SEL
TITLE LIST / DISC MENU
DISPLAY
QUICK
REC SPEED
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
.... / OK
... / RETURN
TIME SLIP
TV / VCR
SHOW VIEW

PLAY LIST
MARKER
OPEN / CLOSE
REC PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD
TV ON / STANBY
IPC
PIP
DVD
VCR
PROG / TRK+
PROG / TRK -
DVD COPY
VCR COPY
F. ADV / SKIP

Listado de botones del mando:
ON / STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, / MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SEL, / SCE, TITLE LIST / DISC MENU, DISPLAY, QUICK, REC SPEED, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, / RETURN, BACK, TIME SLIP, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, SHOW VIEW, INFO, PLAY LIST, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, REC PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, TV ON / STANBY, IPC, PIP, DVD, VCR, PROG / TRK+, PROG / TRK, DVD COPY, VCR COPY, F ADV / SKIP, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV