

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SHUFFLE
GOTO
SETUP
SUB - T
VOLUME+
VOLUME -
SKIP PREV
SKIP NEXT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SOUND
INFO
SURR
EJECT
STOP
REW

PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
DVD / USB
COAX / OPT
TV / AUX
FM / AM

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SHUFFLE, GOTO, SETARRIBA, SUB, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP PREV, SKIP NEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SOUND, SLEEP, INFO, SURR, EPG, EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DVD / USB, COAX / OPT, TV / AUX, FM / AM, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV