

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
/ MENU
SEARCH
/ HOME
ZOOM
SETUP
SUB.
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN
SLOW
ROTATE
INFO
BGM
COPY
EJECT
STOP

REW
PLAY/ PAUSE
FWD
POWER MODE
AUDIO
NET CAST
NET TEST
PAGE+
PAGE -
REPEAT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, / MENU, MENU, SEARCH, EXIT, / HOME, ZOOM, SETARRIBA, SUB, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, ROTATE, TV/DTV, INFO, BGM, EPG, COPY, FAV, EJECT, STOP, REW, VERDE, PLAY/ PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, POWER MODE, AUDIO, NET CAST, NET TEST, PAGE+, PAGE, REPEAT, ROJO, .