

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



TV
MENU
END
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RADIO
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
DTV
P. INFO
EPG

DEMO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I/II / I+II
OPTION
AV MODE
ATV
REC STOP
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, END, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, RADIO, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, DTV, TV/DTV, P INFO, INFO, EPG, DEMO, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I/II / I+II, AUDIO, OPTION, AV MODE, / SOURCE, ATV, REC STOP, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .