

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
/ AUDIO
/ HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV / INPUT
MENU / LIST
DISPLAY
ZOOM
SETUP
/ SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
THUMBNAIL
TV / DVD
TITLE
CHP. ADD
PLAY MODE

OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
REC MODE
T
TV POWER
AV / INPUT
VOL+
VOL-
PR / CH+
PR / CH -

Listado de botones del mando:

POWER, / AUDIO, MUTE, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0AV / INPUT, / SCE, MENU / LIST, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, THUMBNAIL, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, TITLE, INFO, CHP ADD, EPG, PLAY MODE, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, REC MODE, TV POWER, AV / INPUT, / SCE, VOL+, VOL+, VOL, VOL, PR / CH+, PR / CH, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV