

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
EXIT / SETTINGS
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH. LIST
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
PR+
PR -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN / BACK
AD / SUB - PAGE
INFO
EPG
FAV / SIZE

YOUTUBE
HOLD / FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM / I/II
CANCEL
REVEAL
INDEX
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT / SETTINGS, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, CH LIST, MIX, TEXT, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN / BACK, BACK, AD / SUB, PAGE, TV/DTV, INFO, EPG, FAV / SIZE, FAV, YOUTUBE, / NET TV, HOLD / FREEZE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM / I/II, CANCEL, REVEAL, INDEX, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .