

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER / STANDBY
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DSP
+10
OSD
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
REPEAT
PAL / NTSC
TITLE
PROG
V. MODE

PAUSE / STEP
STOP
REW
ENTER / PLAY
FWD
AUDIO
SEARCH
A – B
INTRO
ANGLE
EQU
SLOW REW
SLOW FWD

POWER / STANDBY, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DSP, / SOURCE, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, PAL / NTSC, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, V MODE, FAV, PAUSE / STEP, STOP, REW, VERDE, ENTER / PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SEARCH, INTRO, ANGLE, EQU, SLOW REW, SLOW FWD, .