

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
LIST
SIZE
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
S
TV.RD
INFO

GUIDE
FAV
ASPECT
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
CANCEL
REVEAL
MOUSE
S. PAGE
SKIP NEXT
SKIP PREV
/ REPEAT
INDEX
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, LIST, SIZE, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TVRD, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CANCEL, REVEAL, MOUSE, S PAGE, SKIP NEXT, SKIP PREV, / REPEAT, INDEX, STOP, REC, REW, GREE, PLAY / PAUSE, FWD, .