FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
TRACK EDIT	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
ENTER	
REC MODE	
EJECT	
STOP	
REC	
PLAY / PAUSE	

POWER, TRACK EDIT, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, SKIP NEXT, SKIP PREV, ENTER, REC MODE, FAV, EJECT, STOP, REC, ROJO, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .