

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




MUTING
HOME / MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GUI MODE
DISPLAY
D. TUNING
TOOLS / OPTIONS
NIGHT MODE
MASTER VOL+
MASTER VOL -
TV CH+
TV CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
+
 / RETURN / EXIT
SLEEP
MEMORY
BD
DVD
SAT / CATV

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, MUTE, HOME / MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GUI MODE, DISPLAY, D TUNING, TOOLS /
 OPTIONS, NIGHT MODE, MASTER VOL+, VOL+, MASTER VOL, VOL, TV CH+, TV CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, /
 RETURN / EXIT, BACK, SLEEP, MEMORY, EPG, DVD, SAT / CATV, VIDEO 1, VIDEO 2, CD / CD, DM PORT, TUNER, HDMI 2,
 0HDMI 1, SCE, HDMI 3, HDMI 4, SOUND FIELD+, SIFT+ARRIBA, SOUND FIELD, PRESET, PRESET+, SHFIT+DERECHA, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV