FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	0
	MUTE
	MENU
	EXIT
1	/2/3/4/5
6	/7/8/9/0
	TTX
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ок
	RECALL
	TV/R
	INFO
	EPG
	FAV
	RED
GREE	N / V-FORMAT
YELL	OW / ASPECT
	BLUE
	AUDIO
	SUB-T
S	KIP NEXT

KIP PREV
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, TTX, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV/R, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE / V, FORMAT, VERDE, AMARILLO / ASPECT, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .