

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
+10
TV VIDEO
ZOOM
A – B REPEAT
SUBTITLE
VOL+
VOL -
CH+
CH -
QTR ON TIME
QTR OFF TIME
SLOW
SPEED
VCR PLUS
RETURN
TIMER REC
TV / VCR
INFO

MEMORY
MARKER
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
SURROUND
SET
JUMP
+100
ATR
ANGLE
AD JUMP
RESET
CLOCK / COUNT
VPS / PDC
INDEX
BASS BOOST
SOUND
PLAY MODE

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, / SCE, TV VIDEO, ZOOM, B REPEAT, SUBTITLE, VOL+, VOL, CH+, QTR ON TIME, QTR OFF TIME, ABAJO, SLOW, IZQUIERDA, SPEED, DERECHA, VCR PLUS, RETURN, BACK, TIMER REC, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, INFO, MEMORY, EPG, MARKER, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SURROUND, SET, JUMP, ATR, ANGLE, AD JUMP, RESET, CLOCK / COUNT, VPS / PDC, INDEX, BASS BOOST, SOUND, PLAY MODE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV