

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GOTO
TEXT
V+
V-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV / R
INFO
EPG
FAV
RED / ZOOM
GREEN / ASPECT
YELLOW / V.F.

BLUE / TIMER
AUDIO
SUB
SKIP NEXT
SKIP PREV
PG+
PG-
RECALL
PAUSE / TIMESHIFT
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0GOTO, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, TV / R, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE / ASPECT, VERDE, AMARILLO / VF, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, PG+, RECALL, BACK, PAUSE / TIMESHIFT, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .