

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



[Power icon]
[Mute icon]
[Home icon]
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
[Right arrow]
[Dots]
PICTURE
ASPECT
TTS
[Menu icon]
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
[Back icon]
INFO
SOUND
CH ↵

NETFLIX
VUDU
YOUTUBE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
MTS / AUDIO
CC / SUBTITLE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, PICTURE, ASPECT, TTS, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, SOUND, EPG, FAV, NETFLIX, / NET TV, VUDU, YOUTUBE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, MTS / AUDIO, CC / SUBTITLE, STOP, SHFIT+, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .