FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
MENU / LIST
☐ / CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD
HDD
DISPLAY
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN / EXIT
TIMESHIFT
TV / DVD
/ HOME
EPG
✓ / MARKER
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP

REC
REW
PLAY
FWD
RED / TITLE
GREEN / REPEAT
YELLOW / SUBTITLE
BLUE / TEST

POWER, AUDIO, MUTE, MENU / LIST, MENU, / CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD, / SOURCE, HDD, DISPLAY, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN / EXIT, BACK, TIMESHIFT, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, / HOME, INFO, EPG, / MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, ROJO / TITLE, VERDE / REPEAT, AMARILLO / SUBTITLE, AZUL / TEST, .