FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUTO SCAN
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FM MODE / BP
>10
DISPLAY
S – VIRTUALIZER
H.E.S.
TIMER FADER
VOLUME+
VOLUME -
C – RESET
SLEEP
CLOCK / TIMER
PGM / - CLEAR
EQUALIZER
STOP
PLAY / REC
REW / -
CD PLAY MODE
+ / FF
CD
TAPE
TUNER

POWER, AUTO SCAN, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FM MODE / BP, / SOURCE, DISPLAY, VIRTUALIZER, HES, TIMER FADER, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, RESET, BACK, SLEEP, CLOCK / TIMER, INFO, PGM /, CLEAR, EPG, EQUALIZER, FAV, STOP, PLAY / REC, ROJO, REW /, VERDE, CD PLAY MODE, AMARILLO, + / FF, AZUL, TAPE, TUNER, .