FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
12 / CLR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10-0
FUNC
11 / >10
DISPLAY
VOLUME+
VOLUME -
CD SKIP NEXT
CD SKIP PREV
STATION -
STATION+
REPEAT
SLEEP
FM / AM
SFC
PGM
CD STOP
CD PLAY / PAUSE
TAPE 2 STOP
TAPE 2 REW
TAPE 2 FWD
TAPE 2 PLAY
TAPE 1 STOP

TAPE 1 REW
TAPE 1 PLAY
TAPE 1 FWD