FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
BLUETOOTH	
/ SOURCE	
/ SHUFFLE	
/ DIM DISPLAY	
/ SOUND MODE	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
AUDIO SYNC+	
AUDIO SYNC -	
BASS -	
BASS+	
WIRELESS SURROUND -	
PLAY / PAUSE	
WIRELESS SURROUND+	

POWER, MUTE, AZULTOOTH, / SOURCE, / SHUFFLE, / DIM DISPLAY, / SOUND MODE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, AUDIO SYNC+, AUDIO SYNC, ABAJO, BASS, IZQUIERDA, BASS+, DERECHA, WIRELESS SURROUND, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, WIRELESS SURROUND+, AZUL, .