FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTING
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TUNER
>10
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
SLEEP
FM MODE
PROGRAM
TUNE MODE
STOP / CLEAR
REW
CD PLAY / PAUSE
FWD
TAPE PLAY