FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PLUGIH
TV
TIMER
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
BACK
SLEEP
TV
INFO
EPG
★ / FAV

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
PIP
MEDIA
>
<
RADIO
HELP
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PLUGIH, TIMER, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, / FAV, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PIP, MEDIA, RADIO, HELP, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .