FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU / PBC
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP PREV
SKIP NEXT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
SLEEP
AM / FM
PROGRAM
A – B / RDS
PAUSE / STEP

REW
PLAY
FWD
AUDIO

POWER, MUTE, MENU / PBC, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SOURCE, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP PREV, SKIP NEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, AM / FM, TV/DTV, PROGRAM, EPG, B / RDS, FAV, PAUSE / STEP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, .