FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
FIND
TEXT
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↺
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
RED / HOME
GREEN / MAILBOX
YELLOW / PVR
BLUE / STATUS

WHITE / AUDIO
SUB – T
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / SOURCE, FIND, TEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / HOME, ROJO, VERDE / MAILBOX, VERDE, AMARILLO / PVR, AMARILLO, AZUL / STATUS, AZUL, WHITE / AUDIO, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .