FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
MUTE
MENU
ESC
HDMI 1
HDMI 2
LAN
PC
HDMI LINK
PATTERN
HOME
IMAGE EHN
COLOR MODE
BLANK
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
DEFAULT
RGBCMY

USER
LINK MENU
MEMORY
FRAME INT
ASPECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
STANDBY
3D FORMAT
LENS 1
LENS 2
LENS

POWER, MUTE, MENU, ESC, EXIT, HDMI 1, HDMI 2, LAN, HDMI LINK, / SOURCE, PATTERN, HOME, IMAGE EHN, COLOR MODE, BLANK, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, DEFAULT, BACK, RGBCMY, SLEEP, USER, TV/DTV, LINK MENU, INFO, MEMORY, EPG, FRAME INT, FAV, ASPECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, STANDBY, 3D FORMAT, LENS 1, LENS 2, SHIT+DERECHA, LENS, .