FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
CD
iPod
PORTAVLE
TUNER
USB
⤮ / SHUFFLE
DISPLAY
SETUP
VOLUME+
VOLUEM -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
⟲ / REPEAT
SLEEP
MEMORY
PAUSE
STOP

PLAY
TIMER
TUNING >>
<< TUNING
FOLDER UP
FOLDER DOWN
←
→
< PRESET
PRESET >

POWER, MUTE, MENU, iPod, PORTAVLE, TUNER, USB, / SHUFFLE, DISPLAY, SETARRIBA, VOLUME+, VOL+, VOLUEM, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / REPEAT, BACK, SLEEP, MEMORY, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, PLAY, AMARILLO, TIMER, TUNING x, TUNING, FOLDER ARRIBA, FOLDER ABAJO, PRESET, VERDE, PRESET x, AZUL, .