FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MENU / MO
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
>10
DISPLAY
T. REC
MUSIC SYNC
FADER
LEVEL+
LEVEL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
YES
REPEAT
A – B
NAME IN CHAR
SCROLL
NAME IN NAME
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW

PLAY
FWD