FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SAP
TV VIDEO
R – TUNE
EZ SYNC
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
PROG -
FAVORITE
ASPECT
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
SUB MENU
RECALL

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SAP, TV VIDEO, TUNE, EZ SYNC, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, PROG, EPG, FAVORITE, FAV, ASPECT, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SUB MENU, RECALL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV