FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
/ / MENU
/ EXIT / TV
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ / SOURCE
E. SAVING
/ P. MODE
SIZE
/ S. MODE
TTX / MIX
VOL+
VOL -
/ P+
/ P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ ENTER
/ PRE – CH
/ SLEEP
/ / INFO
RED / P. SIZE

GREEN / STILL /
YELLOW / I – II DUAL
BLUE / SRS
PIP
PIP SOURCE
PIP UP
PIP DOWN

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, / / MENU, MENU, / EXIT / TV, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SCE, / SCE, E SAVING, / P MODE, SIZE, / S, MODE, TTX / MIX, VOL+, VOL, / P, / P, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ENTER, / PRE, BACK, / SLEEP, SLEEP, / / INFO, INFO, ROJO / P SIZE, ROJO, VERDE / STILL /, VERDE, AMARILLO / I, II DUAL, AMARILLO, AZUL, / SRS, AZUL, PIP, PIP SCE, PIP ARRIBA, PIP ABAJO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV