FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
AMP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SHUFFLE / POP UP MENU
DISPLAY
OPTIONS
VOL+
VOL -
SKIP NEXT / PRESET+
SKIP PREV / PRESET -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
+
/ RETURN
SLEEP
D. TUNING
MEM
PURE DIRECT
PAUSE
STOP
REW / TUNING -

PLAY
FWD / TUNING+
BD
DVD
GAME
SA – CD / CD
SAT / CATV
TUNER
TV
USB
VIDEO
🗀 +
🗀 -
SOUND FIELD -
SOUND FIELD+
REPEAT /

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, AMP MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SHUFFLE / POP ARRIBA MENU, DISPLAY, OPTIONS, VOL+, VOL, SKIP NEXT / PRESET+, SKIP PREV / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, SLEEP, D TUNING, INFO, MEM, EPG, PURE DIRECT, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW / TUNING, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, DVD, GAME, CD / CD, SAT / CATV, TUNER, USB, VIDEO, SOUND FIELD, SOUND FIELD+, REPEAT /, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV