FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
LIST
/ FILES
FORMAT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ TIMER
TV
i
FAV
RED / PVR
GREEN / EPG
YELLOW / TXT
BLUE / OPTION
SKIP NEXT
SKIP PREV

RADIO
PAUSE / TIMESHIFT
STOP / LIVE
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, LIST, / FILES, FORMAT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / TIMER, SLEEP, TV/DTV, INFO, FAV, ROJO / PVR, ROJO, VERDE / EPG, VERDE, AMARILLO / TXT, AMARILLO, AZUL / OPTION, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, RADIO, PAUSE / TIMESHIFT, STOP / LIVE, REC, REW, PLAY, FWD, .