FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
POP MENU / MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
MC
DISPLAY
OSC
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
ANGLE
TOP MENU
EJECT
STOP
REW

PLAY / PAUSE
FWD
PIP AUDIO
SEARCH
PIP
REPEAT
A – B
RED / PROGRAM
GREEN / DIGEST
YELLOW / ZOOM
BLUE / BOOKMARK

POWER, AUDIO, MUTE, POP MENU / MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / SOURCE, DISPLAY, OSC, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, ANGLE, EPG, TOP MENU, FAV, EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, PIP AUDIO, SEARCH, PIP, REPEAT, SLEEP, ROJO / PROGRAM, SHIT+ROJO, VERDE / DIGEST, AMARILLO / ZOOM, AZUL / BOOKMARK, .