FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
MUTE
BYPASS
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
>10
BASS
TREBLE
SETUP
BAL
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT / TUNE+
SKIP PREV / TUNE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENT
DIM
RANDOM
PAUSE
STOP
REW / PRESET -

PLAY
FWD / PRESET+
OFF
USB
TUNER
PHONO
CD
D 1
D 2
AUX 1
AUX 2

POWER, MUTE, BYPASS, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, BASS, TREBLE, SETARRIBA, BAL, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT / TUNE+, SKIP PREV / TUNE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENT, DIM, INFO, RANDOM, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW / PRESET, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / PRESET+, AZUL, OFF, USB, TUNER, PHONO, D 1, D 2, AUX 1, AUX 2, .