FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
*	
F	
CLOCK	
DISPLAY MODE	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT / TUNING+	
SKIP PREV / TUNING -	
PRESET / FOLDER -	
PRESET / FOLDER+	
REPEAT	
SLEEP	
INFO	
PROGRAM / MEMORY	
SOUND EFFECT	
EJECT	
STOP	
USB REC	
PLAY / PAUSE	

POWER, MUTE, EXIT, / SOURCE, CLOCK, DISPLAY MODE, VOL+, VOL, SKIP NEXT / TUNING+, SKIP PREV / TUNING, PRESET / FOLDER, IZQUIERDA, PRESET / FOLDER+, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, INFO, PROGRAM / MEMORY, EPG, SOUND EFFECT, FAV, EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, USB REC, ROJO, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .