FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
☰ / MENU
⇥ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HELP
CONTEXT
☰
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↺ / RECALL
PLAYLIST
TV
INFO
GUIDE
FAV
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
F1
F2
F3
RADIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HELP, CONTEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RECALL, BACK, PLAYLIST, SLEEP, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, RADIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .