FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DEL
SUBPIC
ZOOM
SETUP
ANGLE
🔊 +
🔊 -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
🎧
STEP
REPEAT
TITLE MENU
SRCH

MARK
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DEL, SUBPIC, ZOOM, SETARRIBA, ANGLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, STEP, SLEEP, REPEAT, TV/DTV, TITLE MENU, INFO, SRCH, EPG, MARK, FAV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .