FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

OFF	
MENU	
SNOOZE	
AUDIO IN	
MEGA BASS	
MEGA XPAND	
MODE	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT / TUNE+	
SKIP PREV / TUNE -	
UP	
DOWN	
PRESET -	
PRESET+	
ENTER	
RADIO / BAND	
PLAY / PAUSE	

Listado de botones del mando:
OFF, POWER, MENU, SNOOZE, EXIT, AUDIO IN, / SCE, MEGA BASS, MEGA XPAND, MODE, VOL+, VOL, SKIP NEXT / TUNE+, SKIP PREV / TUNE, ABAJO, PRESET, IZQUIERDA, PRESET+, DERECHA, ENTER, RADIO / BAND, TV/DTV, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV