FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
A.MONITOR
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
AD – SKIP
DISPLAY
OTPB
TAPE SPEED
SHOWVIEW
TRACKING+
TRACKING -
CHANNEL+
CHANNEL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
ZERO RETURN
RESET
TV / VCR
ADD T

REMAIN
A – TR
EJECT
PAUSE / STILL
STOP
REC / OTR
REW
PLAY
F FWD
SET AUTO
A.DUB
VPS / PDC
A.MIX
D / WLY
<< SEARCH / INDEX
SEARCH / INDEX >>
SET CH. NO

Listado de botones del mando:
POWER, AMONITOR, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SCE, SKIP, DISPLAY, OTPB, TAPE SPEED, SHOWVIEW, TRACKING+, VOL+, TRACKING, VOL, CHANNEL+, CHANNEL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ZERO RETURN, BACK, RESET, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, ADD T, INFO, REMAIN, EPG, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE / STILL, STOP, / SMART, REC / OTR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, F FWD, AZUL, SET AUTO, ADUB, VPS / PDC, AMIX, D / WLY, SEARCH / INDEX, SEARCH / INDEX x, SET CH NO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV