FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MUTING
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
2CH / A. DIRECT
THEATER
DISPLAY
MUSIC
MOVIE
NIGHT MODE
MASTER VOL+
MASTER VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SLEEP
A.F.D.
AUTO CAL
PAUSE

STOP
REW / TUNING -
PLAY
FWD / TUNING+
BD
DM PORT
DVD
CD / SACD
SAT
TUNER
TV
VIDEO 1
VIDEO 2

Listado de botones del mando:
POWER, MUTING, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 02CH / A DIRECT, / SCE, THEATER, DISPLAY, MUSIC, MOVIE, NIGHT MODE, MASTER VOL+, VOL+, MASTER VOL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, AFD, TV/DTV, AUTO CAL, INFO, PAUSE, STOP, / SMART, REW / TUNING, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, DM PORT, DVD, CD / SACD, SAT, TUNER, VIDEO 1, VIDEO 2, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV