FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MUTE	
MENU	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
INPUT	
C.C.	
SOUND	
VOL+	
VOL -	
CH+	
CH -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RETURN	
SLEEP	
MTS	
INFO	
GUIDE	
FAV	
PICTURE	

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, SOUND, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, MTS, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, PICTURE, / NET TV, .